



**WICHTIG !**  
 Alle Eingänge mit gleicher Phase anschließen !!  
 Ansonsten Zerstörung des Moduls (400V)

**Achtung!**  
 Der Havarie-Eingang  
 schaltet bei vorhandener  
 Versorgungsspannung (24V)  
 alle 8 Ausgänge ein!

**ISYGLT I/O-08C-230V - 16A**

Art.-Nr.: 80022268 max. 230V/16A je Kontakt

Eingänge 230V !! 1 Phase !!

230V Eingang !!

1	2	3	4	5	6	7	8
□	□	□	□	□	□	□	□

Adresse

